





Mounting Instructions for Circle Boards with Mounting Rail

A mounting rail is included. Screws and wall plugs are not included. Use screws and wall plugs suitable for your wall type and the weight of the board.

Before mounting: If necessary, the mounting rail can be shortened by snapping it at one of the designated break points. Carefully bend the rail at the break point until it snaps.


1.**2.****3.****4.**

Monteringsvejledning til runde tavler med monteringsskinne


Monteringsskinne medfølger. Skruer og rawlplugs medfølger ikke. Brug skruer og rawlplugs, der passer til vægtypen og tavlens vægt.

Før montering: Monteringsskinnen kan om nødvendigt afkortes ved at knække den ved et af de markerede knæpunkter. Bøj forsigtigt skinnen ved knæpunktet, indtil den knækker.


1.




2.



3.







4.



Montageanleitung für runde Tafeln mit Montageschiene

Eine Montageschiene ist im Lieferumfang enthalten. Schrauben und Dübel sind nicht enthalten. Verwenden Sie Schrauben und Dübel, die für Ihre Wandart und das Gewicht der Tafel geeignet sind.

Vor der Montage: Bei Bedarf kann die Montageschiene an einer der vorgesehenen Sollbruchstellen gekürzt werden. Biegen Sie die Schiene vorsichtig an der Sollbruchstelle, bis sie bricht.


1.**2.****3.****4.**

Monteringsanvisning för runda tavlor med monteringsskena


En monteringsskena medföljer. Skruvar och väggpluggar ingår inte. Använd skruvar och väggpluggar som är lämpliga för väggtypen och tavlans vikt.

Före montering: Vid behov kan monteringsskenan kortas av genom att brytas vid en av de markerade brytpunkterna. Böj försiktigt skenan vid brytpunkten tills den bryts av.


1.



2.



3.



4.

